

## Dauerfilter

00111261 Dauerpads, 2er-Set für Senseo und baugleich, Padfilter wiederverwendbar, SW



### Highlighttext:

- flexibel und nachhaltig: die wiederverwendbaren Dauerpads für Senseo- und baugleiche Kaffeepad-Maschinen lassen sich beliebig oft befüllen und aufbrühen – so genießen Sie Ihren Lieblingskaffee individuell und reduzieren dabei auch noch Abfall und Kosten
- Kaffeemaschine mit Pads umweltfreundlich nutzen: die Kaffeepads zum Selberfüllen sind der ideale Ersatz für Einmalpads – ganz einfach weniger Müll
- vielseitig nutzbar: Dauerpads für Philips Senseo und alle baugleichen Geräte der gängigen Kaffeemaschinen-Hersteller
- simpel und sicher: durch 3 Halter sind die wiederverwendbaren Kaffeepads leicht zu öffnen und zu schließen – für Genuss ohne lästigen Kaffeesatz
- Lieblingspulver mit Kaffeefilter in der Padmaschine aufbrühen: Sie entscheiden, womit Sie die Kaffeepads auffüllen – ob Regular, magenschonend oder entkoffeiniert, sehr oder weniger stark
- perfekter Café Crema: Nachfüll-Kaffeepads mit extra feinem Filternetz – lebensmittelecht und feinporig für feinstes Kaffeearoma
- pflegeleicht, hygienisch und spülmaschinenfest: die Universal-Kaffeepads lassen sich schnell von Hand oder Spülmaschine reinigen
- langlebig: die Kaffeepads mit Mehrweg-Funktion lassen sich einfach ausleeren, abwaschen und beliebig oft wiederverwenden
- platzsparend: Dauerpads und Kaffeepulver sind deutlich ergiebiger und verbrauchen weniger Platz als herkömmliche Einweg-Kaffeepads – und es fällt deutlich weniger Verpackungsmüll an
- praktisches 2er-Set: nächste Tasse schon vorbereiten, während die erste Portion gerade durchläuft, oder als Kaffee- und Teepad nutzen
- günstiger als Einweg: im Vergleich sind Permanent-Padfilter für Senseo und Co. kostengünstiger als Einweg-Kaffeepads – so sparen Sie bares Geld

### Verbraucherhinweis:

Verwenden Sie fein gemahlene Kaffee, vorzugsweise Espressomahlung und Espressoröstung, um das beste Resultat zu erzielen. Wenn Sie Kaffee mittlerer oder grober Mahlung wie Standard-Filterkaffee verwenden, hat Ihr Kaffee weniger Geschmack.

### Permanent-Padfilter auffüllen:

1. Öffnen Sie das Pad.
2. Befüllen Sie das Pad vollständig mit Kaffeepulver oder Teemischung.
3. Kaffee oder Tee gut festdrücken.
4. Volles Pad mit Druck auf die Mitte schließen.

Bitte beim Einlegen darauf achten, dass sich keine Kaffee- oder Teereste an der Außenseite befinden. Wichtig: Die Padfilter sind geeignet für alle Philips Senseo und baugleiche Maschinen, die über einen Doppel-Padhalter verfügen. Legen Sie das Dauerpad in den Halter für 2 Pads in die Maschine. Betätigen Sie die Taste mit Ihrer Wunschmenge. Das Pad danach entnehmen, entleeren und ausspülen.

### Technische Eigenschaften:

- Serie: Barista
- Besonderheit: Lebensmittelecht
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 6 cm
- Höhe: 1,3 cm
- Geeignet für: Kaffee/Spülmaschine
- Passend für: Phillips Senseo
- Set-Inhalt in Stück: 2
- Pricing: Regulär

### Lieferumfang:

- 2 Dauerpads

## Dauerfilter

00111261 Dauerpads, 2er-Set für Senseo und baugleich, Padfilter wiederverwendbar, SW

- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 494146	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
		00111261	16	1	1